



- 8A. Schrauben Sie 3 Löcher mit je 10mm Durchmesser von 12cm Tiefe. 8A
 8B. Montieren Sie die Unterlegscheiben und die Blockiermuttern auf den mitgelieferten Gewindestangen. Nicht zu fest schrauben und etwas Spielraum lassen! 8B
 8C. Beginnen Sie vom Boden der Löcher einen Zweikomponentenharz hineinzuziehen. Platzieren Sie die Säule in der richtigen Position. 8C
 8D. Setzen Sie die Gewindestangen in die Plattenlöcher und rotieren Sie sie, damit der Harz das Loch gleichmäßig ausfüllt. 8D
 8E. Entfernen Sie das überschüssige Harz und reinigen Sie anschließend alle Flächen. Lassen Sie das Harz vollständig aushärten und folgen Sie den Herstelleranweisungen. 8E